



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 18956 Trotineta inSPORTline Discola



CONTINUT

AVERTIZARE	3
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
INAINTE SI DUPA UTILIZARE	4
UZ SI FRANARE	4
DESCRIERE PRODUS	5
DEPLIERE	5
AJUSTAREA FRANELOR	6
AJUSTAREA INALTIMI GHIDONULUI	7
MENTENANTA	7
PROTECTIA MEDIULUI	7

Felicitari!

Tocmai ati cumparat o trotineta de calitate pentru a va distra la maxim. Mai jos sunt instructiunile si recomandarile care trebuie respectate pentru a prelungi durata de viata si service-ul trotinetei. Inainte de prima calatorie, cititi manualul. Acest produs nu este pentru uz comercial. Utilizarea produsului necesita anumite cunostinte si abilitati. Produsul poate fi utilizat de o persoana suficient de in varsta si poate fi utilizat in scopurile pentru care a fost proiectat si fabricat. Asamblarea se poate face de catre o persoana adulta.

AVERTIZARE

Acest produs nu este destinat copiilor mai mici sau de 36 de luni. Este potrivit pentru copii de la 8 ani in sus.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Mersul pe trotineta poate fi periculoasa. In timpul calatoriei pot aparea situatii periculoase, care pot duce la cadere sau accidentare si pot duce la raniri grave sau mortale. **MERSUL CU SCOTERULUI NU ESTE DIFERITA DE MERSUL CU ALTE VEHICULE SI POATE DUCE LA RANIUNI GRAVE SAU MOARTELE CHIAI DACA S-AU URMAT INSTRUCTIUNILE DE SIGURANTA.**

- Doar o singura persoana poate merge pe trotineta nu pot doua in acelasi timp. **Limita maxima de greutate a utilizatorului:** 100 kg.
- Categoria: EN 14619, Clasa A
- Copii se pot da pe trotineta doar sub supravegherea unui adult.
- Mergeti cu trotineta prin locuri sigure plate, uscate care au destul spatiu fara denivelari, obstacole, pietre sau nisip. Nu merge pe sosea pe unde circula si masinile.
- Inainte de a merge cu trotineta verificati ca suruburile si manete de stranger sunt bine stranse, ca mecanismul de pliere, mecanismul de blocare inaltime ghidon si manerele de la ghidon si rotile sunt in regula. Toate partile trebuie sa fie bine stranse si sa nu aiba nici un semn de uzura.
- Purtati intotdeauna echipamente de protectie – casca, protectii pentru genunchi, coate si incheieturi.
- Nu mergeti cu trotineta cand vizibilitatea este redusa (noaptea sau spre inserat) sau cand a ploaie sau este vreme rece.
- Dupa ce ati terminat de mers cu trotineta verificati toate piesele (in special cele de prindere) si verificati sa fie stranse bine, sa nu fie uzate, murdare cu noroi sau ulei. Acesta trebuie sa fie complet functional inainte de fiecare calatorie.
- Va recomandam sa va familiarizati cu prevederile legale din zona unde trairi in legatura cu mersul cu trotineta.
- Fiti foarte atent la lucrurile si oameni din jurul dvs. cand mergeti cu trotineta.
- Folositi pantofi sport cand mergeti cu trotineta. Nu mergeti cu picioarele goale sau cu sandale. Aveti grija sa nu va prindeti siretul in roti.
- Evitati suprafetele unde, cu nisip sau pietris, sau cu obstacole care va pot deteriora rotile.
- Nu mergeti pe sosea si fiti atenti la pietoni, ciclisti si alte mijloace de transport. Mergeti doar in zone sigure si fara obstacole.
- **Acesta trotineta nu este fabricate pentru a merge prin obstacule, sau sa sariti cu ea sau sa mergeti pe suprafete inegale (pavaje, campuri, etc.). Utilizarea incorecta a acesteia poate duce la anulara garantiei. Pentru a o opri folositi frana sau aripa de pe roata din spate. Franele sunt de obicei calde dupa folosire nu le atingeti.**

- **AVERTIZARE: DACA MERGETI INRESPONSABIL SI NU RESPECTATI REGULILE DE CIRCULATIE, CRESTETI RISCUL DE ACIDENTARE. FOLOSITI TROTINETA PE RISCUL DVS, URMATI INSTRUCIUNILE DE SIGURANTA SI MERGETI CU GRIJA.**

INAINTE SI DUPA UTILIZARE

- Asigurativa ca toate mecanismele de blocare sunt securizate corespunzator.
- Verificati inaltimea ghidonului, strangeti piulita perpendiculara cu ghidonul si roata fata.
- Verificati sistemul de prindere: sistemul de ajustare rapida de pe ghidon, axul de la roata trebuie sa fie bine strans si fara uzura.
- Inaltimea minima a manerului trebuie sa fie setata la cea mai joasa pozitie, astfel incat zavorul sa fie in cea mai mica fanta.
- Verificati uzura rotilor.



UZ SI FRANARE

- Trotineta trebuie utilizata cu precautie, deoarece necesita o mare abilitate de coordonare. Este nevoie de abilitati de mentinerea echilibrului corporal pentru a evita caderile si accidentele care cauzeaza ranirea utilizatorului si a celorlalti din jur.
- Utilizatorul sta cu un picior pe placa iar cu celalalt se impinge in pamant si controleaza directia cu ghidonul. Schimbati in mod regulat piciorul cu care va impingeti.
- Tineti ghidonul cu ambele maini cand mergeti. Reduceti viteza cand doriti sa luati curba pentru a evita riscul de a pierde balansul.
- Inainte de a va da jos de pe trotineta trebuie sa reduceti viteza, dupa ce ati oprit complet trotineta va puteti da jos.
- Pentru a reduce viteza si a va opri strageți maneta de frana si/sau apasati pe aparatoare de pe roata din spate.
- Nu parasiti trotineta cat timp este in miscare.
- Mecanismele de franare se incalzesc cand sunt utilizate. De aceea trebuie eliberate complet dupa fiecare utilizare. Din aceleasi motive nu este recomandat sa le atingeti imediat dupa ce va-ti oprit.
- Incepatorilor le este recomandat sa foloseasca trotineta doar sub supravegherea unui adult pentru ai ajuta.
- Inainte de a incepe sa mergeti cu trotineta familiarizati-va cu comenzile.
- Cand mergeti cu trotineta in jos pe panta, distanta de franare este marita si nivelul de siguranta este redus. De aceea este recomandat sa mergeti la o viteza care sa va permita franarea in siguranta.

DESCRIERE PRODUS

1. Maneta de frana	
2. Sistem de eliberare rapida manere	
3. Ghidon	
4. Maneta de ajustare inaltime ghidon	
5. Arc de amortizare	
6. Sistem de blocare mecanismul de pliere	
7. Mecanismul de pliere	
8. Cric	
9. Aparatoare de franare	
10. Frana pe disc	

DEPLIERE

	Deblocati sistemul de blocare de pe mecanismul de pliere.
	Ridicati ghidonul si partea mobila.

	<p>Blocati sistemul de blocare de pe mecanismul de pliere.</p>
	<p>Setati inaltimea la ghidon.</p>
	<p>Trotineta este gata de folosire.</p>

Dupa fiecare utilizare verificati ca toate suruburile sunt bine stranse.

AVERTIZARE: Toate accesoriile sunt compatibile cu cadrul, ghidonul si alte parti. Accesoriile de la alti fabricanti sar putea sa nu fie compatibile. Nu incercati sa modificati trotineta. Pentru piese de schimb va rugam sa contactati vanzatorul.

AJUSTAREA FRANELOR

Franele sunt setate cu ajutorul unei piulite.



AJUSTAREA INALTIMI GHIDONULUI

Desfaceti manetea de ajustare ghidon si ajustati la inaltimea dorita. Dupa ce ati ajustat ghidonul la inaltimea dorita inchideti maneta de ajustare.

AVERTIZARE: INAINTE DE ORICE CALATORIE VERIFICATI CONDITIA TROTINETEI SI ASIGURATI-VA CA TOATE PARTILE SUNT SECURIZATE SI FUNCTIONALE. VERIFICAREA REGULAT A TROTINETEI REDUCETI RISCUL DE RANIRE.

Dupa fiecare folosire verificati ca toate suruburile sunt bine stranse.

MENTENANTA

AVERTIZARE: Siguranta trotinetei poate fi mentinuta doar prin mentenanta regulata.

- **Rulmenti:** Daca mergeti cu trotineta prin apa, ulei sau nisip poate aparea uzura la rulmenti. Pentru a mentine rulmentii in conditii bune de functionare verificati regulat daca rotile se rotesc corect. Daca nu se rotesc corespunzator acestia trebuie inlocuiti. Mai intai desurubati axele de la roti, scoatetile afara, dati jos roata si impingeti rulmentii usor afara. Daca sunt stricati sau compresati acestia trebuie schimbati cu alti noi. Daca nu este vizibil nici o urma de uzura acestia trebuie unsi. In acest caz indepartati orice urma de grasime, mizerie sau praf de pe rulmenti folosind un prosop de hartie sau material, dupa lubrefiati rulmentii cu ulei sau vaselina. Remontati rulmenti, rotile si axele inapoi la trotineta urmand invers pasi de mai sus.
- **Rotile:** Rotile se pot uza daca sunt folosite in special pe suprafete dure. In special roata spate se poate uza cel mai repede deoarece este folosita pentru franare. Este recomandat sa le verificati regulat si sa le inlocuiti daca este nevoie pentru motive de siguranta.
- **Modificari produs:** Produsul original nu trebuie modificat, exceptie facand doar atunci cand acest lucru este mentionat in manualul de instructiuni.
- **Piulitele, axele si alte sisteme de blocare:** Este recomandat sa le verificati regulat. Deoarece acestea se pot slabi cu timpul, in este nevoie sa fie stranse, sau daca nu mai pot fi stranse trebuie inlocuite.

PROTECTIA MEDIULUI

Dupa expirarea duratei de viata a produsului sau daca repararea este posibila dar nerentabila, aruncati conform legilor locale si ecologic in cel mai apropiat loc de colectare de deseuri.

Prin eliminarea corespunzatoare veti proteja mediul si sursele naturale. Mai mult, puteti ajuta la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de modul de arucare corecta, cereti sfatul autoritatilor locale pentru a evita incalcarea legii sau sanctiuni.

Nu puneti bateriile printre deseurile menajere, ci aruncati in locuri special amenajate pentru ele.