

Bicicleta indoor cycling Signa IN1823

MANUALUL UTILIZATORULUI HP-SP0708P (UZ CASNIC)



ATENȚIE

Exercițiul poate prezenta un risc pentru sănătate. Consultați un medic înainte de a începe exercițiile cu acest aparat. Dacă vă simțiți slăbit sau amețit, încetați imediat antrenamentul. În cazul în care nu este asamblat și folosit corect, aparatul poate provoca răni severe. De asemenea, este obligatoriu să urmați și să respectați toate instrucțiunile. Este de preferat ca în timpul antrenamentului, să nu permiteți apropierea animalelor sau a altor persoane de aparat. De asemenea, verificați toate suruburile și piulitele dacă sunt bine strânse înainte de a începe antrenamentul.

Urmați îndeaproape toate instrucțiunile descrise în acest manual.

CONTINUT

INSTRUCTIUNI SIGURANTA.....	3
CUNOSTINTE GENERALE DESPRE APARAT.....	4
DESEN ...	5
COMPONENTE.....	6
INSTALARE	8
NOTA.....	11

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE

1. Odata ce ati asamblat complet bicicleta va rugam inspectati bicicleta pentru a va asigura ca toate componentele sunt puse la locul lor si ca toate suruburile si piulitele sunt bine stranse si bicicleta este stabila.
2. Intotdeauna verificati protectia lantului ca protejeaza toate componentele mobile, si ca bicicleta este sigura.
3. Verificati suportul scaunului, sina scaunului, pedalele si manerul, pentru a va asigura ca bicicleta este stabila si gata de utilizare.
4. Va recomandam sa ungeti lunar toate componentele mobile.
5. Nu purtati haine largi in timpul antrenamentelor, pentru a nu se prinde in componentele bicicletei.
6. Nu luati picioarele de pe pedale atunci cand acestea sunt in miscare.
7. Este nevoie de pantofi sport in timpul utilizarii bicicletei.
8. Curatati bicicleta dupa fiecare utilizare pentru a sterge eventualele urme de transpiratie sau umezeala. Nu curatati bicicleta cu substante abrazive.
9. Tineti copii si animalele departe de echipament. Aparatul a fost facut doar pentru uzul adultilor.
10. Nu coborati de pe bicicleta, cand aceasta inca se afla in miscare.
11. Fi-ti atenti la semnalele corpului. Exerciitiile incorecte sau excesive pot dauna sanatatii. Opriti-va din exercitiu daca simtiti una din simptomele: respiratie grea, ameteala, greata. Consultati medicul inainte de a continua.
12. Dupa antrenament, va rugam intoarceti de butonul de tensiune (+) pentru a mari tensiunea, pentru ca pedalele sa nu se poteasca usor si sa nu poata rani pe nimeni.

INFORMATII GENERALE

Nota :

1. Verificati ca bicicleta sa fie in perfecta stare de functionare inainte de a incepe antrenamentul. daca podeaua nu este denivelata, va rugam ajustati piciorusele (16) pentru nivelare.
2. Ajustati suportul scaunului (2) si glisand sina scaunului (3) pentru ca scaunul (22) sa fie positionat in pozitia cea mai confortabila, iar apoi ajustati pozitia suportului manerului .
3. Reglati la rezistenta dorita prin butonul de tensiune (11). Este recomandat a se face antrenament de 3 ori pe saptamana, o ora de fiecare data.
4. Directia de pedalare poate fi in ambele sensuri. Va rugam apastai manerul frana (9) pentru oprire daca doriti sa opriti exercitiul. Nu coborati din sa pana ce toate componentele bicicletei nu se opresc complet .



DESEN DETALIIAT:

COMPONENTE

Part No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	QTY
1	Cadrul principal		1
2	Suport scaun	□38*460*1.5T	1
3	Sina scaun	□38*270*1.5T	1
4	Suport maner	□38*270*1.5T	1
5	maner	Ø28*998*t1.5	1
6	Tension Bracket		1
7	Baza spate	Flat Oval,30*70*1.5T*498L	1
8	Baza fata	Flat Oval,30*70*1.5T*498L	1
9	Maner frana		1
10	Siaba	Ø10xØ25xT5	1
11	Buton tensiune	M10*P1.25*60	1
12	Protectie dreapta		1
13	Protectie stanga		1
14	Protectie lant A		1
15	Protectie lant B		1
16	Surub echilibrare	M8	4
17	Invelis interior teava	Suitable for 45*45*1.5 Square Tube & 38x38 Square Tube	3
18	Dop pentru baza	Suitable for 30*70*1.5T Elliptical Tube	4
19	Dop sina scaun	Suitable for 38*38*1.5T Square Tube	1
20	PS protectie frontala		1
21	Roti transport	D8*D71.5*W223	2
22	Scaun		1
23	Cui	M16*P1.5*35L	3
24	Ø21 permita		1
25	Dop teva interioara	45*45*1.5T Square Tube	1
26	Sticla apa	Food Class	1
27	Suport sticla		1
28	Curea	5PK54"	1
29	Arc tensiune	Ø2.5*17	1
30	Sp teava		1
31	Brat pedalier	170 9/16"-20UNF	1 set
32	Protectie brat pedalier		2
33	Saiba	Φ20*Φ10*1.5	2
34	Surub cap rotund hexagonal	M10x25L	2
35	Pedala	9/16"-20UNF-RH	1
36	Roata volanta(18KG)	Ø460*28W	1
37	Axe	M12*P1.0*166	1
38	Roata curea	Ø205*19.8W	1
39	Manson	Ø18*Ø12*36L	1
40	Scripete roata volanta	φ37*φ30*24.5	1
41	Ansamblu frana	Brake Pad, Brake String	1
42	Suport frana	T4.0*M10*P1.25	1

43	Pernita plata	Ø10.2-Ø25*T1.5	1
44	6001	6001 (Black plastic rind) ABEC-5	2
45	6004	6004 (Black plastic rind) ABEC-5	2
46	608	608	4
47	Arc in forma de C	Φ10	1
48	Arc in forma de C	Φ20	2
49	Contor		1
50	Protectie tub	45VS38	2
51	Piulita Hexagonala	M12x1.0(Rigidity 16~23HRC)	1
52	Dop piulita M12	M12*p1.0(Rigidity 16~23HRC)	1
53	Piulita Hexagonala	M10*P1.25	2
54	Dop piulita M10	M10(Rigidity 16~23HRC)	4
55	Piulita Hexagonala M12	M12*1.0(Rigidity 16~23HRC)	3
56	Piulita Hexagonala	M6(Rigidity 16~23HRC)	1
57	Piulita Nylon	M10(Rigidity 16~23HRC)	1
58	Piulita Nylon	M10*P1.25(Rigidity 16~23HRC)	1
59	Surub M5x12	M5x12(Rigidity 16~23HRC)	4
60	Saiba palta GBT97.2 5	Φ5.2*1.0	4
61	Surub	M6x12(Rigidity 16~23HRC)	2
62	Surub gat patrat	M10x45(Rigidity 16~23HRC)	4
63	Surub	M6x12(Rigidity 16~23HRC)	3
64	Surub	M10x25(Rigidity 16~23HRC)	1
65	Surub	M10x16(Rigidity 16~23HRC)	4
66	surub M6x40	M6x40(Rigidity 16~23HRC)	1
67	Saiba plata GB/T97.2 10	Φ10*1.5	6
68	Saiba plata	Φ12*Φ25*1.5T	1
69	Saiba plata GBT97.2 6	Φ6.2*1.0	1
70	Piulita hexagonala	M8 (Subtense 17)	4
71	Surub	Φ8*M6*30(Rigidity 16~23HRC)	3
72	surub	ST4.8*15(Rigidity 16~23HRC)	16
73	Ecran electronic	3T	1
74	surub	M5*10 (Rigidity 16~23HRC)	4
75	Saiba	Φ5*1.0	2

INSTALARE



PASI INSTALARE:

(1)、 Pasul 1 : Fixati baza frontala si cea din spate.

Potrivit figurii urmatoare, fixati teava inferioara din fata (8) si cea din spate (7) la cadrul principal (1) cu 4 suruburi cu gat patrat (62), dop piulita (54) si saiba plata (67) cu cheia #17 pentru a fixa.



Pasul 2 : Asamblarea suportului sticlei de apa si a sticlei.

Fixati suportul sticlei (27) la cadrul principal (1) cu un surub cu cap in cruce (59) & saiba plata (60) cu ajutorul aceleiasi unelte, si puneti sticla in suport (27).



Pasul 3 : Instalati pedalele.

Inserati pedala stanga si cea dreapta (35) in bratul pedalier(31). Apoi fixatile la cadrul principal (1) cu cheia #15.



Pasul 4 : Asamblati suportul pentru maner.

Slabiti cuiul (23), ati suportul manerului (4) in gaura pentru suportul manerului de pe cadrul principal (1), si strangeti din nou cuiul (23).



Pasul 5 : Asamblarea manerului.

Fixati manerul (5) in suportul manerului si fixati cu o saiba (33) si cu un surub cap rotund hexagonal (34).



Pasul 6 : Asamblati suportul scaunului

Slabiti cuiul de fixare (23) , si glisati suportul scaunului (2) in gaura de pe cadrul principal destinata suportului scaunului, apoi strangeti inapoi cuiul de fixare (23).



Pasul 7 : Asamblati scaunul.

Slabiti cuiul de fixare (23) si glisati sina scaunului (3) pe suportul scaunului (2), apoi strangeti din nou cuiul de fixare (23) si fixati scaunul (22) pe sina scaunului (3).



Pasul 8 : Fixati ecranul electronic si suportul sau.

Intai instalati baza ecranului electronic (73) la maner (5), apoi fixati ecranul (49) pe baza acestuia (73) cu surub cu cap in cruce (74) cu surubelnita. Conectati firul pentru viteza la ecran.



Pasul 9 : Completarea instalarii

Dupa instalare va rugam verificati cu atentie daca toate suruburile si piulitele sunt bine stranse.

NOTA

1. Verificati toate piulitele si suruburile sa fie bine stranse iar pedalele sa fie bine montate. Daca descoperiti componente defecte, va rugam incepeti antrenamentul pana cand bicicleta va fi in perfecta stare de functionare.
2. Verificati cat mai des starea sabotilor de frana(41), daca sunt foarte uzate va rugam sa le inlocuiti.



3. Dacă scaunul sau pedalele sunt slabite, vă rugăm strângeți cu un șurub hexagonal și o cheie(22).



1. Dacă doriți să mutați bicicleta vă rugăm prindeți de maner (5) și de capatul bicicletei pentru a face ca roțile de transport să atingă podeaua(21) și apoi bicicleta să poată fi mutată cu ușurință.





CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume marca produs :

Model :

Vanzator :

Cu factura/chitanta

Reparatiile se vor efectua la magazinul:

Adresa:

Semnatura si stampila :

Cumparator :

Data cumpararii:

Semnatura/stampila:

S-au efectuat probe de functionare, mi s-au inmanat instructiunile de folosire si mi s-a aratat modul de intrebuintare.

Prin prezenta, sunt de accord cu conditiile de garantie.

Prin prezenta confirm ca am primit produsul in perfecta stare de functionare impreuna cu ghidul de utilizare in limba romana si am luat la cunostiinta ca prezentul certificat de garantie este valabil numai insotit de chitanta sau factura de achizitie. Daca produsul nu este insotit de prezentul certificat sau garantia este expirata sau anulata de catre service datorita utilizarii in conditii anormale conform paragrafului 5, reparatia se va efectua cu acordul meu contra cost.

Punerea in functiune : Se vor respecta cu stictete instructiunile de montaj si punere in functiune care insotesc aparatele. La prima utilizare a aparatului, exercitiile se vor face usor pentru a constata daca functioneaza perfect.

Conditii de acordare a garantiei

1. Termenul de garantie este de 24 luni de la data cumpararii produsului si respectiv ale accesoriilor standard aflate in componenta sa (cumparate simultan cu produsul, cele fara de care aparatul nu poate functiona). Asigurarea garantiei constat in repararea aparatului in stare de functionare.

2. Garantia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpararii, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu instructiunile de folosire) si este valabila numai insotita de chitanta sau factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original. Durata timpului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data depunerii reclamatiei pana la recuperarea

3. In cazul defectarii in conditii normale de utilizare, pe durata perioadei de garantie, produsul se va repara gratuit, la sediile mentionate in acest certificat. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

4. Situatii care duc la iesirea din garantie a produsului:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate / modificate sau sunt ilizibile;
- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii - functionarea repetata in regim de mari diferente de temperatura care cauzeaza fenomenul de "condens" intern, expunerea excesiva la umezeala sau radiatii solare, deteriorarea capacelor de protectie sau neglijentei in utilizare;
- Sigiliul aplicat de catre vanzator a fost deteriorat, sters sau inlocuit;
- depozitare incorecta, lovire, suprasarcina
- cesul electronic, mansoanele de burete, bateriile, capacele, ornamentele de plastic, brate de la bicicletele eliptice, curelele de franare de la bicicletele medicinale, cablurile de la aparatele multifunctionale, nu fac obiectul garantiei
- Interventii software sau reparatii executate de catre persoane neautorizate sau alte unitati decat cele specificate in prezentul certificat;

5. Pierderea certificatului de garantie determina iesirea din garantie a produsului.

6. Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului la service, pana la data repunerii in stare de functionare a produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie.

7. Asiguram contra cost, reparatii in afara perioadei de garantie, sau daca produsul a iesit din garantie, pe toata durata medie de utilizare a produsului.

8. Repararea produsului de folosinta indelungata defectat in perioada de garantie, atunci cand nu poate fi reparat sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in perioada de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator/comparator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respective.

9. Obiectul garantiei :

- Cadrul si alte elemente metalice se schimba in caz de rupere sau fisurare, daca nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi;
- Foaia de angrenaj se schimba in cazul in care se produce ruperea de pe axul pedalier sau in cazul in care se constata ruperea dintilor.

***CERTIFICATUL DE GARANTIE NU ESTE TRANSMISIBIL**

Fisa de reparatie in garantie

Nr.	Data receptie	Descrierea defectului	Reparatie efectuata	Prelungire garantie cu	L.S.
1					
2					
3					
4					



Distribuitor :

Total Sport Equipment

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara
CUI : 26389077 ; J20/21/2010
Tel: 0354 88 22 22 / office@insportline.ro

Web: www.insportline.ro
www.sport-mag.ro