BANDĂ DE ALERGARE HITON 3004

MANUAL DE UTILIZARE



Notă: În conformitate cu principiile dezvoltării durabile, echipamentul poate fi modificat în orice moment fără notificare. Depinde numai de produs. Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Sfat: Înainte de a plia banda de alergat, verificați dacă unghiul de înclinare este "zero".

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare.

- Banda de alergare poate fi utilizată și depozitată numai într-o zonă închisă, evitând umiditatea și apa.
- Purtați întotdeauna haine sport.
- Utilizați cablul de alimentare numai cu o priză împământată. Nu folosiți aceeași priză pentru alte echipamente electrice.
- Pentru a preveni accidentele, țineți copiii departe de echipament.
- Evitați antrenamentele prea lungi care folosesc excesiv motorul echipamentului și în același timp accelerează deteriorarea lagărului și a benzii de rulare. După fiecare antrenament, verificați echipamentul.
- Păstrați echipamentul într-o zonă protejată de praf.
- Nu lăsați echipamentul în funcțiune nesupravegheat.
- Ventilați regulat camera de antrenament în timpul utilizării.
- La începutul fiecărui antrenament, atașați clema cu cablu de siguranță la îmbrăcăminte pentru a opri în siguranță.
- Dacă aveți o problemă de sanătate și nu vă simțiti bine în urma antrenamentelor, opriți-vă și consultați-vă medicul.
- Păstrați uleiurile de silicon departe de copii.
- Nu înlocuiți cablul de alimentare defect la domiciliu, lăsați reparațiile în grija unui centru de service specializat.

ATENȚIE!

2. Nu folosiți echipamentul cu elemente deteriorate.

   ---- În caz contrar, există un risc de accidente.

3. Nu săriți pe suprafața de rulare.

   ---- Există risc de accidentare.

4. Nu depozitați echipamentul în sau în apropierea unor zone umede, cum ar fi în baie.

5. Nu depozitați echipamentul lângă surse de căldură active.
   ----Există riscul de incendiu.

6. Nu utilizați echipamentul cu un cablu de alimentare deteriorat.

----În caz contrar, poate exista un șoc electric, un scurtcircuit sau chiar un pericol de incendiu.

7. Nu forțați cablul de alimentare. Nu îndoiți cablul de alimentare. Nu așezați obiecte grele pe echipament. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare.

   ----Riscul de incendiu sau șoc electric poate apărea.

8. Numai o persoană poate folosi echipamentul la un moment dat.

---- Altfel, pot rezulta accidentări.

9. Doar persoanele care sunt familiarizate cu modul de funcționare este indicat să folosească banda.

----Altfel, pot rezulta accidentări.

10. Cei care exersează rar nu ar trebui să se antreneze dintr-o dată intens.

11. Nu utilizați echipamentul imediat după masă sau dacă sunteți obosit.

---- Poate fi dăunător pentru sănătatea dumneavoastră.

12. Produsul este destinat utilizării casnice, nu în săli de sport sau școli.

---- Riscul de accidente poate crește.

13. Nu țineți obiecte în buzunar în timpul utilizării.

----Pot rezulta accidentări.

14. Nu utilizați în cazul în care cablul de alimentare este în apă, umed sau expus condițiilor improprii.

---- Poate provoca șocuri electrice și risc de incendiu. Nu utilizați cu mâinile ude.

15. Nu folosiți cu cablul de alimentare deteriorat. Evitați improvizările.


---- Praful și umiditatea pot deteriora izolația în timp. Asigurați-vă că produsul dumneavoastră este mereu într-o stare impecabilă de funcționare înaintea utilizării.

Acest aparat poate fi utilizat numai de către copiii cu vârsta peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale depline. Nu este indicat ca persoanele cu lipsă de experiență și cunoștințe să folosească aparatul fără supraveghere deoarece riscul de accidentări este mare.

PROTECȚIE ÎMPĂMÂNTARE

- Folosiți doar priză cu împământare. În eventualitatea unei probleme electrice, împîmântarea reduce șocul electric.
- Cablul de alimentare al acestui produs este cu împământare.
- În cazul împământării incorecte, un șoc electric este periculos. Dacă nu sunteți sigur, întrebați un electrician.
- Plasați ștecherul direct în soclul prizei.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE





Scoateți banda de alergare din cutie și puneți-o în picioare așa cum se arată. Scoateți șurubul de fixare și coborâți ușor banda de rulare. Înșurubați șurubul așa cum se arată în figura 2 și strângeți-l bine.

Ghidul utilizatorului:

1. **Pornirea**: conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare, apăsați butonul de comutare și afișajul se va aprinde.

2. **Cheia de securitate**: introduceți-o în poziție, fără a utiliza banda de alergare. Montați clema pe un articol de îmbrăcăminte de pe dumneavoastră.
În eventualitatea oricărui eveniment, motorul se va opri imediat. Dacă doriți să reutilizați, trebuie să resetați cheia de securitate.





AFIȘAJ:

A – Afișează datele
B – Afișează indicatorul luminos B1-B5
C – P1-P8 programe
D – Program
E – + Viteza
F – - Viteza
G – Start
H – Stop
B1 – Scanare
B2 – Indicator Viteză
B3 – Indicator Timp
B4 – Indicator Calorii
B5 – Indicator Distanță

Fiecare fereastră indică:

TIMP: 0:00 – 29:59 (MINUTE)
DISTANȚĂ: 0 – 4 (KM)
CALORII: 0 – 100 (CAL)
VITEZĂ: 1.0 – 8 (KM/H)

După 2 secunde numărate banda de alergare va porni.

Funcții butoane:

Butonul Start/Stop: După pornire, apăsați butonul "START", afișajul va indica "0,1", banda de alergare va fi activată. Când banda de alergare funcționează, apăsați butonul "STOP", toate datele vor fi șterse și banda de alergare se va opri complet și va intra în modul manual.

Butoanele "+ și -" sunt pentru modificarea vitezei. Utilizați butonul + pentru a crește viteza benzii de alergare, iar butonul – pentru a scadea viteza. Butoanele + / - pot fi folosite și pentru a seta alți parametri.

Butonul Selectare poate fi setat manual la 1 până la 6 în modul de așteptare.

Viteza maximă de rulare este de 8 km/h. Când selectați un program, apăsați START, banda de alergare pornește și calculatorul reglează automat viteza în funcție de programul selectat.

SELECTARE PROGRAME: Timpul de execuție implicit este de 10 minute după ce programul a fost selectat, timpul de execuție a fost setat și fiecare program este configurat, segmentul este împărțit în 10 părți și rulează ca timp de funcționare. După terminarea programului, datele vor fi șterse.

În figura de mai jos puteți vedea 8 programe:

Interval timp / Program		SETARE TIMP/10=Timp de alergare pe segment									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VITEZĂ	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1
P2	VITEZĂ	1	2	3	2	1	2	3	3	2	1
P3	VITEZĂ	2	5	2	5	2	3	4	5	3	2
P4	VITEZĂ	3	6	2	4	6	3	4	6	4	2
P5	VITEZĂ	3	5	7	5	3	4	5	6	7	3
P6	VITEZĂ	4	6	8	6	4	6	8	6	6	4
P7	VITEZĂ	3	5	7	8	8	8	7	6	5	5
P8	VITEZĂ	5	8	5	8	5	8	5	8	8	5

Când butonul Vizualizare este în modul de funcționare, apăsând butonul va indica VITEZA, TIMP, DISTANTA, CALORII ARSE și ledurile vor clipi, în funcție de parametrul afișat.

MENTENANȚĂ

Atenție: Înainte de curățarea și întreținerea echipamentului, verificați ca produsul să nu fie conectat la sursa de alimentare.

Întreținere: Curățarea corespunzătoare va prelungi durata de viață a echipamentului.

Înlăturați în mod regulat praful și păstrați toate părțile curate. Asigurați-vă că ambele fețe expuse ale benzii de rulare sunt curățate corespunzător. Purtați întotdeauna încălțăminte sport curată pentru a preveni murdărirea suprafeței de rulare. Curățați suprafața de rulare cu o cârpă umedă cu săpun. Nu permiteți umiditatea în apropierea părților electrice. După 30 de minute de utilizare continuă, faceți o pauză de 10 minute.

Atenție: Înainte de a scoate capacul motorului, verificați dacă banda de alergare a fost deconectată de la alimentarea cu tensiune. Curățați motorul cel puțin o dată pe an.

Lubrifiant special pentru tratarea suprafeței de rulare

Suprafața de alergare a fost lubrifiată din fabrică. Frecarea dintre suprafața de rulare și placa de alergare determină un impact semnificativ asupra duratei de viață a benzii și a performanței sale, fiind necesară o lubrifiere regulată. Vă recomandăm să verificați periodic suprafața de rulare. Dacă suprafața este deteriorată, contactați Asistența Clienți.

Reglarea suprafeței de rulare

Pentru a face banda de alergat mai eficientă și pentru a spori funcționalitatea acesteia, este necesar să reglați banda de alergare cât ma bine posibil.

Banda de rulare trebuie să fie strânsă în același timp pe ambele părți stânga-dreapta așa cum se arată în imaginea de mai jos. Nu strângeți prea puternic, deoarece se poate deteriora.



AJUSTAREA SUPRAFEȚEI DE ALERGARE

1. Plasați banda pe o suprafață plană.
2. Setați banda de alergare la o viteză de rulare de 6 km/h
3. Dacă suprafața de alergare este orientată către dreapta, invărtiți șurubul drept de reglare ¼ de rotație în sensul acelor de ceasornic și reperați procedura la șurubul stâng.
4. Dacă suprafața de alegrare este orientată către stânga, rotiți șurubul stâng cu ¼ de rotație și repetați procedura la șurubul drept.
5. Dacă suprafața de alergare încă nu este suficient centrată, repetați pașii de mai sus până ce stabiliți simetria.

APLICAREA DE ULEI SILICONIC

Pasul 1: Ridicați ușor suprafața de alergare

Pasul 2: Deschideți recipientul cu ulei siliconic și picurați ulei siliconic pe componentele benzii de alergare precum se arată în imaginea de mai jos.



Lubrifierea suprafeței de alergare ar trebui verificată la fiecare 30 de ore de folosință a benzii, 30 de zile la o durată de utilizare medie de 1 h / zi.
Dacă simțiți că suprafața este încă uleioasă nu folosiți lubrifiant. Utilizați doar uleiuri pentru lubrifiere care nu sunt pe bază de petrol.

MESAJE DE EROARE

Cod eroare	Descriere	Soluție
E1	Comunicare deficientă între controller și consolă	Comunicarea dintre cablu si consolă a fost întreruptă. Verificați cablurile de conectare și dacă este necesar înlocuiți-le.
E2	Nu este semnal de la motor	Cauză posibilă: Verificați corectitudinea conexiunii cablului de la motor, iar dacă nu este corect conectat, remediați. Verificați pentru deteriorări ale cablului, arsuri, întreruperi, dacă simțiți un miros de ars înlocuiți motorul. Verificați senzorul de viteză dacă este instalat corect sau deteriorat.
E3	Nu este semnal la sensorul de viteză	Cauză posibilă: Verificați dacă vine miros de ars de la motor sau senzorul prezintă defectiuni. Reconectați senzorul sau înlocuiți.
E5	Protecție suprasarcină: În timpul operării dacă se detectează un curent mai mare de 6A pentru mai mult de 3 secunde.	Cauză posibilă: Verificați dacă vine miros de ars de la motor sau senzorul prezintă defectiuni. Reconectați senzorul sau înlocuiți.

E6	Protectie la șocuri	Cauză posibilă: Verificați dacă tensiunea de alimentare este cu 50% sau mai mult redusă. Asigurați-vă că aveți tensiunea de alimentare corectă și retestați. Verificați dacă există miros de ars la controller, înlocuiți dacă e cazul. Recontectați cablurile motorului.
E7	Nu este cheie de siguranță	Înlocuiți cheia de siguranță.

Motorul nu pornește: verificați toate cablurile să fie conectate, apăsați butonul de pornire, puneți cheia de siguranță în locul său.

Suprafața de alergare alunecă: Ajustați suprafața precum este explicat în acest manual.

Suprafața de alergare nu este centrată: Ajustați suprafața precum este explicat în acest manual.

Echipamentul face sunete: Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse corect.

TERMENI DE GARANȚIE

Vă mulțumim încă o dată pentru încrederea acordată în urma achiziționării acestei benzi de alergare.

Elementele de uzură normală nu fac obiectul garanției. Mentenanța și înlocuirea pieselor datorate uzurii normale revin în sarcina clientului. După expirarea garanției servisarea se poate efectua contracost.

Produsul este destinat uzului casnic. Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea survenită utilizării improprii în scopuri comerciale.

Distribuitor

Sport Brands Distribution

Str. Apuseni nr.1, Deva, Hunedoara, Romania

CUI : RO33918111 ; J20/1005/19.12.2014

Tel: 0354 88 22 22 / office@sport-mag.ro

web: www.sport-mag.ro