



Manual de utilizare

SM1323 Bicicleta Indoor Cycling Sportmann Kalgary





LISTA PIESE


NR.	DENUMIRE	DIMENSIUNE	BUC.
16	Surub	M8×50	4
13	Saiba	Ø8	4
12	Piulita	M8	4
14	Stabilizator posterior		1
17	Piciorus ajustabil		4
11L	Pedala stanga		1
11 R	Pedala dreapta		1
18	Stabilizator anterior		1
7	Rotita blocare		1
7	Rotita blocare	Torx	1
6	Rotita blocare		1
5	Suport sa vertical		1
4	Suport sa		1
1	Sa		1
10	Suport ghidon		1
3	Ghidon		1
15	Suport telefon mobil		1
8	Calculator		1
9	Surub	M6	4
2	Piulita	M6	4

ATENȚIE!

Înainte de a începe un program de exerciții, vă recomandăm să consultați medicul întâi. Verificați ca toate suruburile să fie bine strânse. Nu expuneți produsul la umezeală, aceasta poate cauza probleme de funcționare. (nu ne asumăm responsabilitatea pentru defecțiuni cauzate de motivele de mai sus). Purtați încălțăminte și îmbrăcăminte sport atunci când vă antrenați. Faceți o pauză de 40 minute după ce ați mâncat, înainte de a vă apuca de exerciții. Pentru a preveni accidentările, încălziți-vă înainte de a începe exercițiul. Persoanele cu tensiune mare trebuie să consulte medicul înainte de a începe programul de exerciții. Nu inserați niciun obiect în bicicletă.


Instructiuni de asamblare

Pas 1:




Deschideti cutia, scoateti componentele din cutie si asezati cadrul principal pe podea. Folosind o cheie fixa si urmatoarele piese: suruburile (16), saibele (13), piulitele (12), fixati stabilizatorul anterior (18) si stabilizatorul posterior (14) la cadrul principal.

Pas 2:



1. Inserati suportul pentru sa (5) in cadrul principal. Desfaceti rotita de blocare (7) si montati saua (1) pe suportul de sa (4), iar acesta asezati-l pe suportul vertical (5) si strangeti rotitele de blocare (7),(6). Fixati pedalele L-stanga, R-dreapta la cadrul principal. (Stabiliti intai daca ati fixat bine pedalele, apoi infiletati-le pentru a le strange).



Pas 3:

- 1) Inserati suportul de ghidon (10) in cadrul principal. Strangeti rotita de blocare (7). Atasati ghidonul (3) la suport folosind suruburi (9), si piulite (2). Atasati calculatorul (8) si suportul de telefon (15) la ghidon (3).



Distribuitor:

SC SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL

Str. Depozitelor nr.21, Deva, jud. Hunedoara
Tel: +40377 101 448, email: comenzi@sport-mag.ro

web: www.sport-mag.ro