



MANUAL DE UTILIZARE

**IN 26796 Lampa LED cu infrarosu si suport inSPORTline
Elbasan**



INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

- Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.
- Nu utilizați în locuri cu umiditate ridicată sau în apă (piscine, saune etc.)
- Nu scufundați în apă.
- Nu utilizați dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu acoperiți lampa și nu o folosiți dacă sunteți obosit.
- Nu priviți direct în lumină.
- A nu se utiliza în zona genitală.
- Nu utilizați în timp ce dormiți sau dacă sunteți ud.
- Nu utilizați continuu mai mult de 30 de minute.
- Protejați împotriva impacturilor și căderilor.
- Asigurați-vă că lampa este amplasată într-un loc sigur și stabil.
- Dacă simțiți orice disconfort în timpul utilizării, opriți imediat utilizarea lămpii.
- Dacă ați aplicat cremă sau ulei pe piele, trebuie să acoperiți acea parte a corpului.
- Utilizați continuu într-un singur loc pentru max. 30 min.
- După utilizare, deconectați de la priza. Nu trageți de cablul de alimentare.
- Nu manipulați produsul dacă aveți mâinile umede sau ude.
- Dacă curățați lampa cu o cârpă umedă, lampa trebuie să fie uscată înainte de următoarea utilizare.

AVERTISMENT: Produsul nu este potrivit pentru femeile însărcinate, copii, persoanele care suferă de tumori, sangerari, tulburari de coagulare a sangelui, arsuri, piele deteriorată sau circulație slabă a sangelui.

AVERTISMENT: Produsul nu este potrivit pentru persoanele sensibile la lumină, căldură sau cu piele sensibilă.

SPECIFICATII

Tensiune de intrare	110-240V,50Hz/60Hz
Putere nominală	30 W
Sursa de lumina	Chip LED
Lungime de unda	660 nm (lumină roșie) și 850 nm (lumină aproape de infraroșu - nu este vizibilă pentru ochiul uman)

DESCRIERE PRODUS



- 1. Lumini LED
- 2. Telecomanda
- 3. Adaptor
- 4. Protectie pentru ochi

- 5. Cabluri
- 6. Tub ajustabil
- 7. Baza

UTILIZARE



- 1. Buton pornire
- 2. Mod
- 3. Temporizator

- 4. Intensitate
- 5. Ecran

1. Buton pornire

Dacă lampa este stinsă, apăsați butonul pentru a porni lampa. Dacă lampa este aprinsă, apăsarea butonului va face ca lampa fluorescentă să clipească. Apăsați din nou pentru a stinge lampa.

Mod

Lampa are 3 moduri de iluminare:

- a. 660 nm + 850 nm LED
- b. 660 nm
- c. 850 nm

După pornire, lumina este activată, apăsați butonul pentru a schimba modul.

2. Temporizator


Puteți seta temporizatorul în 6 niveluri: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min. Implicit este fara temporizator. Apăsați butonul pentru a seta temporizatorul în ciclu.

Intensitate

Există 5 niveluri de intensitate din care puteți alege: L0 – L4. Setarea se schimbă într-un ciclu.

Atasarea cablurilor

Agățați carabinele la ochiurile lămpii, așa cum este afișat în imagine.



Puteți regla unghiul folosind suportul din spate.



Suportul

Pas 1

Scoateți materialul de ambalare și întindeți picioarele suportului.

Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a slăbi suportul, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l strânge.

Pas 2

Atașați lampa la suport. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge lampa, rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi. Conectați lampa la adaptor.

Pas 3

Conectați adaptorul la priza electrică. Alegeți modul, intensitatea și durata de utilizare.



PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

După expirarea duratei de folosință a produsului sau dacă eventuala reparație este neeconomică, eliminați-l conform legilor locale și ecologice în cel mai apropiat centru de colectare.

Prin eliminarea corectă veți proteja mediul și resursele naturale. În plus, puteți contribui la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți siguri de eliminarea corectă, cereți autorităților locale ajutorul ca să evitați încălcarea legii sau sancțiunile.

Nu aruncați bateriile printre deșeurile menajere, ci predați-le la locuri speciale de reciclare.