


# **Manual de utilizare**

## **SM1325 Banda de Alergat Electrica Sportmann Fast-Run**



Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi produsul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.

# CUPRINS

CUPRINS .....	1
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE .....	2
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE .....	3-5
INSTRUCTIUNI PLIERE/DEPLIERE .....	6
INSTRUCTIUNI IMPAMANTARE .....	7
INSTRUCTIUNI DE OPERARE .....	8-10
GHID ANTRENARE IN SIGURANTA .....	11-12
EXERCITII DE INCALZIRE .....	13
AJUSTARE CUREA POLY-V .....	14
MENTENANTA .....	15
AJUSTARE SUPRAFATA DE ALERGARE .....	16
DIAGRAMA .....	17
LISTA PIESE .....	18-19
CODURI DE EROARE .....	20



# INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

## ATENTIE!


Inainte de a incepe orice program de exercitii, consultati medicul, in special daca aveti peste 35 ani si suferiti de probleme de sanatate. Nu ne asumam responsabilitatea pentru accidentari provocate de nerespectarea recomandarilor de mai sus.

1. Cand folositi banda de alergare, atasati mereu clema cheii de siguranta la imbracamintea dvs.
2. Nu inserati obiecte in banda de alergare, se poate deteriora.
3. Asezati banda de alergare pe o suprafata dreapta. Nu asezati banda pe covor, va interfera cu sistemul de ventilare. Nu asezati banda langa surse de apa sau in exterior.
4. Nu porniti banda in timp ce stati pe suprafata de alergare.  
Dupa ce porniti banda si ajustati viteza, poate exista o pauza mica pana ce banda incepe sa ruleze. Stati intotdeauna cu picioarele pe sinele laterale cand porniti banda.
5. Purtati imbracaminte potrivita cand va antrenati. Evitati hainele largi, care se pot agata de produs. Purtati pantofi de alergare cand folositi produsul.
6. Copiii si animalele nu trebuie sa se apropie de banda de alergat.
7. Nu va antrenati la 40 minute dupa ce ati mancat.
8. Banda este destinata adultilor. In cazul in care copiii o folosesc, acestia trebuie supravegheati in permanenta.
9. Tineti mainile pe manere pana ce va familiarizati cu banda.
10. Banda de alergare trebuie folosita doar in interior. Nu o asezati langa surse de apa. Nu modificati banda in niciun fel.
11. In cazul in care cablul de alimentare se defecteaza, contactati furnizorul. Nu incercati sa il reparati.
12. Daca viteza de rulare creste brusc, datorita unor erori electronice, banda se va opri imediat daca este detasata cheia de siguranta de la consola.
13. Conectati cablul de alimentare la un circuit cu impamantare direct. Nu folositi prelungitoare si nu plasati cablul langa surse de caldura ridicata.
14. Atunci cand nu folositi banda, scoateti cheia de siguranta si cablul de alimentare din priza.
15. Este interzis ca mai multe persoane sa utilizeze simultan banda de alergat.

## INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE



LISTA COMPONENTE			Multi Function	Single Function
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>A. CADRU PRINCIPAL</b> </div>			■	■
<b>COMPONENTE CUTIE</b>	B. CHEIE DE SIGURANTA  C. CABLU MP3  D. ULEI DE SILICON  E. MANUAL		■	■
			■	□

PIESE ASAMBLARE PENTRU CADRUL CU FUNCTIE SINGULARA




Pentru asamblare, utilizati uneltele X, Y,Z.

PAS 1: Conectati stalpii de sustinere si consola, strangeti ferm suruburile si saibele.




PAS 2: Ridicati stalpii de sustinere vertical si strangeti suruburile si saibele de la nivelul cadrului de baza.




## INSTRUCTIUNI PLIERE/DEPLIERE

### PLIERE



Ridicati cadrul de baza in sus pana ce auziti un sunet de tip click, emis de carcasa de siguranta si cilindrul pneumatic.

### DEPLIERE



Loviti usor cilindrul de siguranta si trageți in jos cadrul de baza, in directia sagetii. Cadrul va cobori lent spre podea.



## **INSTRUCTIUNI IMPAMANTARE**

Acest produs trebuie impamantat. In cazul unui scurtcircuit, impamantarea reduce riscul de soc electric prin intermediul unui fir de descarcare pentru curentul electric. Acest produs este prevazut cu un cablu cu fir de impamantare si un stecher cu impamantare corespunzatoare. Stecherul trebuie conectat la o priza montata si impamantata corespunzator conform codurilor si reglementarilor locale.


**PERICOL**-Montarea necorespunzatoare a stecherului cu impamantare poate avea ca rezultat un risc de soc electric. Apelati la un electrician sau tehnician de service calificat pentru a verifica daca instructiunile privind impamantarea sunt intelese corect sau daca exista dubii cu privire la impamantarea corespunzatoare a produsului.

Nu modificati stecherul furnizat, daca nu se potriveste cu priza, apelati la un electrician calificat pentru a instala o priza corespunzatoare.

Acest produs este menit a fi utilizat cu un circuit de tensiune nominala de 230V. Conectati produsul doar la o priza cu aceeaasi configuratie ca a stecherului. Nu utilizati un adaptor pentru acest produs.

# INSTRUCTIUNI DE OPERARE

## CONSOLA



1. Fereastra PROG: Afiseaza numarul programului. In modul manual, afiseaza “---”
2. Fereastra TIME: Afiseaza durata exercitiului.
3. Fereastra SPEED: Afiseaza viteza curenta. La inceput, afiseaza 3 secunde de numaratoare inversa. Cand nu este atasata cheia de siguranta, afiseaza “OFF” si palpaie.
4. Fereastra DIST/CAL: Afiseaza distanta sau caloriile, la fiecare 5 secunde.

## FUNCTII

1. Butonul PROGRAM: Selectati programul dorit prin apasarea acestui buton. Exista 12 programe.
2. Butonul MODE: Selectati modul dorit prin apasarea acestui program. Exista 3 moduri: timp, distanta, calorii.
3. Butonul START: Apasati butonul pentru a porni banda de alergat.
4. Butonul STOP: Apasati butonul pentru a opri banda de alergat.
5. Butonul speed increase/decrease: Apasati acest buton pentru a creste/scadea viteza.

6. Butonul incline increase/decrease: Apasati acest buton pentru a ajusta inclinarea.
7. Butoanele Speed Shortcuts: Apasati pentru alegerea rapida a vitezei.
8. Butoanele Increase Shortcuts: Apasati pentru alegerea rapida a inclinarii.

## **Modul Manual**

1. Apasati butonul start pentru a porni banda.
2. Viteza initiala este 1.0 km/h. Viteza poate fi ajustata cu butoanele speed increase/decrease sau cu butoanele rapide.
3. Apasati STOP pentru a opri banda.
4. Trageti de cheia de siguranta pentru a opri rapid banda. Fereastra va afisa “—OFF—” si veti auzi semnalul sonor de tip “Bi-Bi-Bi”.

## **Programe Presetate**

1. Timpul initial este setat la 30 min si poate fi ajustat daca apasati butonul speed increase/decrease. Setati intervalul intre 5.00 si 99.00.
2. Apasati START pentru a porni motorul si viteza va fi ajustata automat de program.
3. Viteza poate fi ajustata de utilizator.
4. Trageti de cheia de siguranta pentru a opri banda urgent. Fereastra va afisa “—OFF—” si veti auzi semnalul sonor de tip “Bi-Bi-Bi”.

## **Intervalele fiecarui parametru**

	Interval afisat	Valoare implicita mod	Valoare implicita program presetat	Interval de setare
Speed	1.0KM/H—16KM/H	-----	-----	-----
Incline	- - - - -	-----	-----	-----
Time	0:00—99:59	30:00	30:00	5:00—99:00
Distance	0.00KM—99.9KM	1.00KM	-----	1.0KM—99.0KM
Calorie	0Kcl—999Kcl	50Kcl	-----	20Kcl—990Kcl

**Tabel valori programe presetate**

Segment		Timpul fiecarui segment = Timpul total setat/ 10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mod											
	P1	SPEED	3	3	6	5	5	4	4	4	4
INCLINE		0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	SPEED	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINE	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	SPEED	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINE	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	SPEED	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	SPEED	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	SPEED	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINE	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	SPEED	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

# **GHID ANTRENARE IN SIGURANTA**

## **PREGATIRE**

Daca aveti in jur de 35 ani, aveti probleme de sanatate sau este prima data cand faceti exercitii fitness, va rugam sa consultati un medic inainte de utilizare. Inainte de a incepe sa va antrenti, stati deoparte pentru a va familiariza cu utilizarea benzii si functiile butoanelor. Dupa aceea, stati cu picioarele pe sinele laterale, tineti-va de manere si setati viteza la 1.6-3.2 km/h, tineti spatele drept, uitati-va inainte, apoi pasiti pe suprafata de alergare. Dupa ce v-ati obisnuit, setati viteza la 3-5 km/h, timp de 10 minute, apoi opriti-va.

## **EXERCITII**

Stati pe margine pana ce invatati sa folositi butoanele de pornire, oprire, inclinare, viteza. Mergeti constant 1 km la viteza 4.8 km/h, timp de 12 minute. Daca o puteti face cu usurinta, puteti ajusta viteza si inclinarea la o valoare mai mare si mergeti timp de 30 minute. Amintiti-va sa va incalziti inainte de a incepe antrenamentul, pentru siguranta dvs.

## **TIPUL EXERCITIULUI**

Pentru a economisi timp, antrenati-va 15-20 minute.

Incalziti-va 2 minute la 4.8 km/h si ajustati viteza la 5.3 km/h si 5.8 km/h, continuati sa va antrenati la aceste 2 viteze. Apoi adaugati 0.3 km/h per 2 min/marire viteza, pana ce simtiti ca respiratia este mai rapida, dar nu dificila. Mentineti aceasta viteza pentru antrenament. Daca este incomod, scadeti viteza cu 0.3 km/h. La sfarsit, lasati 4 minute in care veti reduce viteza. Daca simtiti ca este dificil sa va antrenati marind viteza, atunci puteti incerca sa mariti treptat inclinatia.

## **CONSUMUL DE CALDURA**

Incalziti-va 5 minute la viteza de 4-4.8 km/h, apoi adaugati 0.3 km/h per 2 min, marind viteza. Alergati 45 min la viteza care va este confortabila. Pentru a va imbunatati conditia fizica, incercati urmatorul exercitiu: Alergati o ora la aceasta viteza, apoi adaugati 0.3 km/h la viteza de fiecare data cand intra reclame la tv, apoi reveniti la viteza initiala dupa ce acestea au trecut. In acest timp, veti consuma caldura suficienta. La sfarsit, lasati 4 minute pentru a reduce viteza.

## **FRECVENTA EXERCITIILOR**

Tinta pentru realizarea antrenamentelor este de 3-5 ori pe saptamana, cate 15-60 minute. Este bine daca va faceti un program. Nu setati inclinarea la inceputul exercitiului.

## FRECVENTA EXERCITIILOR SI SIGURANTA

Antrenarea de 3-5 ori pe saptamana timp de 15-60 minute este recomandata. Antrenarea dupa un program bine stabilit este cea mai eficienta metoda. Consultati medicul inainte de a incepe un program de exercitii, pentru a va recomanda intensitatea si frecventa antrenamentelor in functie de varsta si starea de sanatate. Daca aveti dureri in piept, puls neregulat, respiratie dificila, ameteli sau disconfort in timpul exercitiului, opriti-va imediat si consultati un medic.

Daca va antrenati frecvent pe banda de alergat, ajustati vitezele conform nevoilor personale. Daca nu aveti experienta sau nu puteti stabili viteza potrivita, tineti cont de tabelul de mai jos:

VITEZA	CONDITIE FIZICA
1.0-3.0 km/hr	Persoane cu o conditie fizica slaba.
3.0-4.5 km/hr	Persoane care se antreneaza rar.
4.5-6.0 km/hr	Persoane care merg cu viteza normala.
6.0-7.5 km/hr	Persoane care merg rapid.
7.5-9.0 km/hr	Persoane care fac jogging.
9.0-12.0 km/hr	Persoane care alearga cu viteza medie.
Orice viteza peste 12.0 km/hr	Persoane care alearga exceptional.

## ATENTIE

Pentru mers, viteza optima este mai mica sau egala cu 6 km/h.  
Pentru alergare, viteza optima este mai mare sau egala cu 8 km/h.

## EXERCITII DE INCALZIRE

### 1. Atingerea degetelor

Indoiti-va incet din talie, lasandu- va spatele si umerii sa se relaxeze in timp ce vă întindeți spre degetele de la picioare. Atingeti în măsura în care puteți și mentineti pozitia pentru 15 secunde.



### 2. Intinderea musculaturii femurale

Extindeți piciorul drept. Asezati talpa piciorului stâng pe coapsa interioară dreaptă. Întindeți-vă spre degetul mare cât mai mult posibil. Mentineti pozitia 15 secunde. Relaxați-vă și repetați apoi cu piciorul stâng.



### 3. Intinderea gambelor si tendonului Achilles

Sprrijiniti-vă pe un perete cu piciorul stâng în fața dreptului și cu brațele înainte. Păstrați piciorul drept întins și piciorul stâng pe podea; apoi îndoiiți piciorul stâng și înclinați-vă înainte mutându-vă șoldurile spre perete. Mentineti poziția, apoi repetați pe cealaltă parte pentru 15 secunde.



### 4. Întinderea cvadricepsilor

Cu o mână sprijinita de perete pentru echilibru, iar cu cealalta trageți piciorul drept în sus. Aduceți călcâiul cât mai aproape de fese. Pastrati pozitia pentru 15 secunde și repetați cu piciorul stâng.



### 5. Intinderea coapselor

Stați cu tălpile picioarelor unite și cu genunchii îndreptați spre exterior. Trageți-vă picioarele cât mai aproape de corp. Împingeți ușor genunchii spre podea. Mentineti poziția pentru 15 secunde.



## **AJUSTARE CUREA POLY-V**

Daca observati ca suprafata de alergare scapa atunci and alergati sau suprafata de alergare ori cureaua motorului sunt detensionate, trebuie sa le ajustati.

### **METODE DE OBSERVARE**

PAS1: Deschideti carcasa motorului, lasati banda de alergare sa ruleze cu viteza cea mai mica.

PAS2: Mergeti pe suprafata de alergare, tineti-va de manere si incercati sa apasati cu picioarele suprafata de alergare.

PAS3: Daca suprafata de alergare nu se opreste cand este apasata, suprafata de alergare si cureaua motorului sunt suficient de tensionate. Daca suprafata de alergare se opreste cand o apasati, dar rola din fata nu se opreste, va trebui sa ajustati suprafata de alergare. Daca suprafata de alergare si rola din fata se opresc, va trebui sa ajustati cureaua motorului.

### **METODE DE AJUSTARE**

PAS 1: Opriti alimentarea si scoateti carcasa motorului.

PAS 2: Desfaceti cele 4 suruburi de la motor si ajustati bara filetata cu ajutorul cheii imbus. #6. Daca reusiti sa intoarceti cureaua motorului cu 120 grade cu mana, cureaua este prea slabita, mai trebuie stransa. Daca puteti intoarce cureaua motorului cu 60 grade, cureaua este stransa optim, nu trebuie ajustata.

PAS 3: Strangeti surubul de la cadrul de baza al motorului si fixati carcasa.



## MENTENANTA

### **ATENTIE!**

Scoateti cablul de alimentare din priza cand efectuati mentenanta benzii de alergare. Inainte de a scoate carcasa motorului, scoateti cablul de alimentare din priza. Scoateti carcasa motorului si aspirati praful cel putin o data pe an.


### **CURATARE**

Curatarea regulata a produsului este cea mai buna metoda de a prelungi durata de functionare. Asigurati-va ca veti curata toate suprafetele benzii de alergare si suprafata de alergare. Folositi o carpa moale umeda cu sapun pentru a curata suprafata de alergare. Nota: Feriti banda de lichide, pentru a proteja sistemul electronic.

Banda este lubrifiata din fabrica. Frecarea dintre suprafata de alergare si placa constituie principalul motiv care afecteaza functiile si durata de utilizare a produsului. De aceea, in mod regulat, adaugati lubrifiant si verificati banda. Daca exista deteriorari ale suprafetei de alergare sau placii, contactati furnizorul.


Ca referinta, consultati tabelul de mai jos, referitor la frecventa lubrifierii:

Utilizare usoara (mai putin de 3 ore/sapt.)	o data pe an
Utilizare medie (3-5 ore/sapt.)	o data la 6 luni
Utilizare intensa (mai mult de 5 ore/sapt.)	o data la 3 luni




## AJUSTARE SUPRAFATA DE ALERGARE


Asezati banda de alergare pe o suprafata dreapta si setati-o sa ruleze cu 6-8 km/h pentru a observa situatia devierii.



Daca suprafata deviaza spre dreapta, scoateti cheia de siguranta si opriti alimentarea, apoi rotiti surubul de ajustare drept cu  $\frac{1}{4}$  de tura in sens orar, dupa aceea inserati cheia de siguranta si porniti motorul. Setati banda pentru alergare si observati daca suprafata mai deviaza. Repetati acesti pasi, pana cand suprafata ruleaza pe centru. Vezi **figura A**.




Daca suprafata de alergare deviaza spre stanga, scoateti cheia de siguranta si opriti alimentarea, apoi rotiti surubul din stanga in sens orar,  $\frac{1}{4}$  de tura, dupa aceea inserati cheia de siguranta si porniti motorul. Setati banda sa ruleze si verificati daca mai deviaza. Repetati pasii de mai sus pana ce banda este centrata. Vezi **figura B**.



Dupa o perioada de utilizare, suprafata de alergare se va detensiona. Scoateti cheia de siguranta, opriti alimentarea si rotiti ambele suruburi in sens orar,  $\frac{1}{4}$  de tura. Atasati cheia de siguranta, porniti motorul, pasiti pe suprafata de alergare pentru verificarea tensionarii. Repetati pasii de sus pana ce suprafata de alergat devine optim de tensionata. Vezi **figura C**.

# DIAGRAMA



## LISTA PIESE

No.	DENUMIRE	Spec.	Qty	No.	DENUMIRE	Spec.	Qty
1	CADRU DE BAZA		1	27	CONTROLLER INFERIOR		1
2	CADRU INCLINARE		1	28	CHEIE SIGURANTA		1
3	CADRU PRINCIPAL		1	29	CABLU MP3		1
4	STALP STANG		1	30	CONECTOR CABLU (CONSOLA)		1
5	STALP DREPT		1	31	CONECTOR CABLU (TUB)		1
6	CONSOLA		1	32	SENZOR PULS		2
7	BAZA MOTOR		1	33	SENZOR FOTOELECTRIC		1
8	SUPORT DE METAL		2	34	CARCASA MOTOR		1
9	CADRU MULTIFUNCTIONAL		1	35	CAPAC (DREAPTA)		1
10	TUB U		1	36	CAPAC (STANGA)		1
11	PLACA		1	37	AMORTIZOR		8
12	SUPRAFATA ALERGARE		1	38	SINA LATERALA		2
13	ROLA FATA		1	39	AMORTIZOR		4
14	ROLA SPATE		1	40	ROTI CAUCIUC		2
15	CUREA POLY-V		1	41	CARCASA CONSOLA		1
16	CILINDRU		1	42	CARCASA CONSOLA		1
17	MOTOR DC		1	43	BAZA DISPLAY		1
18	MOTOR INCLINARE		1	44	CAPAC TUB		2
19			1	45	SPUMA		2
20	PROTECTIE		1	46	ECRAN		1
21	INTRERUPATOR		1	47	PICIOR AJUSTABIL		4
22	CABLU ROSU		1	48	FIXARE SINA LATERALA		5
23	CABLU NEGRU		1	49	CARCASA ROATA		2
24	CABLU ALBASTRU		1	50	DOP CAUCIUC		2
25	DOP		1	51	DOP CAUCIUC		1
26			1	52	DOP TUB		4

No.	DENUMIRE	Spec.	Qty	No.	DENUMIRE	Spec.	Qty
53	SPUMA		4	80	SURUB	M4*15	2
54				81	SURUB	ST*4.2*35	5
55				82	SURUB	ST4.2*8	1
56	AMORTIZOR		2	83	SURUB	ST4.2*15	4
57	DOP TUB		2	84	SURUB	ST4.2*15	25
58	CAPAC PLASTIC		2	85	SURUB	ST4.2*10	6
59	SAIBA PLATA	φ10	6	86	SURUB	ST2.9*8	9
60	SAIBA PLATA	φ8	17	87	SURUB	ST3.8*55	2
61	SAIBA ONDULATA	φ8	10	88	SURUB	ST4.2*15	10
62	SAIBA GROWER	φ8	4	89	CHEIE IMBUS	6 mm	1
63	SURUB	M10	6	90	CHEIE IMBUS	5 mm	1
64	SURUB	M8	4	91	CHEIE FIXA	13-14	1
65	SURUB	M10*100	1	92	SET ARCURI		2
66	SURUB	M10*40	5	93	Manual		1
67	SURUB	M10*10	2	94	ULEI SILICONIC		1
68	SURUB	M8*55	4				
69	SURUB	M8*45	2				
70	SURUB	M8*40	1				
71	SURUB	M8*35	4				
72	SURUB	M8*25	1				
73	SURUB	M8*15	16				
74	SURUB	M8*60	1				
75	SURUB	M8*55	2				
76	SURUB	M8*45	1				
77	SURUB	M8*15	4				
78	SURUB	M8*35	8				
79	SURUB	M8*10	4				

## CODURI DE EROARE

CODURI	DESCRIERE CAUZA	POSIBILE CAUZE SI SOLUTII
E1	Eroare de conexiune dintre consola si controller	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificati daca consola si controllerul sunt corect conectate.</li> <li>2. Conexiune gresita intre controller si circuitul integrat. Verificati conectorii si re-conectati.</li> <li>3. Controller defect. Inlocuiti-l.</li> </ol>
E2	Eroare de la senzorul de viteza	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senzorul de viteza nu este in pozitia corecta. Relocati.</li> <li>2. Senzorul de viteza este defect. Inlocuiti senzorul.</li> </ol>
E4	Eroare de inclinare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conexiune gresita. Verificati conectorii si conectati din nou.</li> <li>2. Inlocuiti motorul de inclinare.</li> </ol>
E5	Protectie supracurent	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surpacurent.</li> <li>2. Rezistenta prea mare. Adaugati lubrifiant intre suprafata de alergare si placa.</li> <li>3. Motor defect. Inlocuiti motorul.</li> </ol>
E6	Protectie la smucitura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conexiune gresita. Verificati conectorii si re-conectati.</li> <li>2. Eroare sistem motor. Inlocuiti motorul.</li> <li>3. Cablu de alimentare deteriorat. Inlocuiti cablul sau controllerul.</li> </ol>
E7	Cheie de siguranta lipsa	Atasati cheia de siguranta la consola.



**Distribuitor:**

**SC SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL**

Str. Depozitelor nr.21, Deva, jud. Hunedoara  
Tel: +40377 101 448, email: [comenzi@sport-mag.ro](mailto:comenzi@sport-mag.ro)

web: [www.sport-mag.ro](http://www.sport-mag.ro)