




MANUAL DE UTILIZARE – RO
20214 Bicicletă recumbent inSPORTline Omahan RMB



CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
NOTE IMPORTANTE	4
DESCRIERE PRODUS	5
SPECIFICATII TEHNICE.....	5
ASAMBLARE.....	6
CONSOLA	14
PROGRAME	15
ADVANTAJELE BICICLETEI RECUMBENT	18
EXERCITII	18
MENTENANTA.....	19
DEPOZITARE.....	19
NOTE IMPORTANTE	19
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	20
DIAGRAMA	21
LISTA COMPONENTE	22

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare.
- Pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță a utilizatorului, verificați în mod regulat bicicleta pentru deteriorări și piese uzate.
- Dacă transmiteți acest produs unei alte persoane sau dacă permiteți altei persoane să îl folosească, asigurați-vă că persoana respectivă este familiarizată cu instrucțiunile din acest manual.
- Doar o singură persoană trebuie să folosească simultan bicicleta.
- Înainte de prima utilizare, apoi în mod regulat, verificați ca toate șuruburile, piulițele și alte piese sunt strânse corespunzător și bine montate.
- Înainte de a începe antrenamentul, îndepărtați toate obiectele cu muchii ascuțite din jurul produsului.
- Orice piesă spartă, uzată sau defectă trebuie înlocuită imediat și / sau produsul nu trebuie să mai fie utilizat până când nu a fost întreținut și reparat în mod corespunzător.
- Părinții și alte persoane de supraveghere ar trebui să fie conștienți de responsabilitatea lor, din cauza situațiilor care pot apărea din cauza instinctului de joacă al copiilor și al interesului lor de a experimenta.
- Dacă permiteți copiilor să folosească acest produs, asigurați-vă că luați în considerare și evaluați condiția și dezvoltarea lor mentală și fizică, mai ales temperamentul lor. Copiii trebuie să utilizeze bicicleta numai sub supravegherea adulților și să fie instruiți cu privire la utilizarea corectă a produsului. Bicicleta nu este o jucărie.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul bicicletei fitness când o asamblați.
- Pentru a evita posibilele accidente, nu permiteți copiilor să se apropie de produs, fără supraveghere, deoarece îl pot folosi într-un mod nepotrivit.
- Vă rugăm să rețineți că o antrenare necorespunzătoare și excesivă poate dăuna sănătății dumneavoastră.
- Rețineți că manetele și alte mecanisme de ajustare ajung în zona de mișcare a utilizatorului.
- Când instalați bicicleta, vă rugăm să vă asigurați că aceasta este asezată într-un mod stabil și că eventualele denivelări ale podelei sunt uniformizate.
- Nicio parte reglabilă nu trebuie să limiteze mișcarea utilizatorului.
- Purtați întotdeauna îmbrăcăminte și încălțăminte potrivită pentru antrenamentul dumneavoastră. Hainele trebuie să fie potrivite astfel încât să nu se prindă în nicio parte a produsului în timpul antrenamentului, datorită formei lor (de exemplu, lungimea). Asigurați-vă că purtați încălțăminte adecvată pentru antrenament, care susțin ferm picioarele și care sunt prevăzute cu o talpă aderentă.
- Consultați un medic înainte de a începe orice program de exerciții. El vă poate oferi sfaturi adecvate cu privire la intensitatea antrenamentului propus.

Y Clasa – HC pentru uz casnic.


Y Limita de greutate: 150 kg

ATENȚIE! Este posibil ca sistemul de monitorizare a ritmului cardiac să nu fie exact. Suprasolicitarea în timpul antrenamentului poate provoca vătămări grave sau moarte. Dacă simțiți un disconfort, opriți imediat exercițiul!

NOTE IMPORTANTE

- Asamblați bicicleta conform instrucțiunilor de asamblare din acest manual și asigurați-vă că folosiți numai elementele furnizate împreună cu bicicleta și care sunt special proiectate pentru aceasta. Înainte de asamblare, asigurați-vă că, conținutul cutiei este complet, făcând referire la lista de piese din manual.
- Asigurați-vă că așezați bicicleta într-un loc uscat și drept, și protejați-o întotdeauna de umiditate. Dacă doriți să protejați podeaua, este recomandat să așezați un covoraș antiderapant potrivit.
- Regula generală este aceea că aparatele fitness nu sunt jucării. Prin urmare, acestea trebuie utilizate numai de către persoane instruite corespunzător.
- Opriți imediat antrenamentul în caz de amețeli, greață, dureri în piept sau orice alte simptome fizice. În caz de îndoială, consultați imediat medicul.
- Copiii, persoanele cu handicap ar trebui să utilizeze bicicleta numai sub supravegherea unui adult și în prezența unei alte persoane care poate oferi sprijin și instrucțiuni utile.
- Asigurați-vă că părțile corpului dvs. și cele ale altor persoane nu sunt niciodată aproape de nicio parte în mișcare a bicicletei în timpul utilizării acesteia.
- Când reglați piesele ajustabile, asigurați-vă că acestea sunt reglate corespunzător și observați poziția de ajustare maximă, de exemplu, suportul șa.
- Nu vă antrenați imediat după mese!

DESCRIERE PRODUS



1. Consola

2.Suport consola

3.Stabilizator anterior

4. Pedale

5. Stabilizator posterior

6. Spatar

7. Sa

8. Pedale

9. Manere

SPECIFICATII TEHNICE


Dimensiuni dupa asamblare	1545 x 650 x 1140 mm
Limita de greutate	150 kg
Raport viteza	10.3
Volanta	280/9 kg


ASAMBLARE

PIESE

Nr.	Denumire	Specificatii	Buc.
23	Surub hex.	M6x35	4
24	Surub hex.	M8x50x20	2
25	Surub hex.	M12x60	2
26	Surub hex.	M10x70x20	4
29	Surub	M4x16	6
31	Surub	ST4x12	4
34	Saiba plata	Φ8	2
36	Saiba	Φ10	4
42	Piulita	M8	2
57	Surub hex.	M8x30	2
93	Surub hex.	M6x15	2
94	Surub hex.	Φ10	4
96	Saiba plata	M6x40	4


Pregatiti toate piesele si uneltele intr-un spatiu curat. Efectuati fiecare pas de asamblare cu atentie.

		
Cheie imbus	5x80x80S	1
Cheie imbus	6x66x144	1
Cheie dubla	t4.0x38x145	1




PAS 1

Atasati stabilizatorul anterior (2) la cadrul principal (1) folosind o saiba grower (36), saiba plata (96) și un surub (26).




PAS 2

Atasati stabilizatorul posterior (3) la cadrul principal (1) folosind o saiba grower (36), saiba plata (96) și un surub (26).




PAS 3

Conectati cablul de comunicare al motorului (82) la cablul cadrului de suport al consolei (83).
Atasati suportul consolei (4) la cadrul principal (1) si fixati cu un surub (25).




PAS 4

Conectati cablul consolei (83) la cablul de puls (86).
Atasati consola (81) la cadrul de suport (4) si fixati folosind un surub (32).




PAS 5

Atasati capacul manerului stang L (54) si pe cel al manerului drept R (55) la cadrul de suport al consolei folosind suruburi (29).




PAS 6

Fixati manerele folosind suruburile (65). Miscati manerele in pozitia potrivita. Atasati capacul frontal (56) folosind suruburi (31).



PAS 7


Atasati pedala stanga (63) si pedala dreapta (64) la cadrul principal (1).



PAS 8


Atasati maneta de ajustare a scaunului (8) la scaun si fixati cu surubul (21).

Atasati spatarul la suport si fixati cu surubul (93).




PAS 9

Atasati scaunul (60) la suportul pentru scaun si fixati cu surubul (23)




PAS 10

Atasati manerele cu senzorii de puls (6) la scaun si fixati cu suruburi (24), piulite (42), saibe plate (34).
Conectati cablurile senzorilor de puls (87 si 88).




PAS 11

Atasati spatarul (61) la suportul pentru spatar (11) si fixati cu surubul (57).



PAS 12

Conectati cablul de alimentare.



CONSOLA

BUTOANE


START/STOP	Program Start / stop
RESET	Daca un program este pe pauza sau setati valori, revine la meniu Mentineti apasat timp de 2 secunde, consola va reporni
UP (+)	Mareste valoarea
MODE/ENTER	Confirmă setările, acceseaza setarile
DOWN (-)	Scade valoarea
RECOVERY	Incepe testul RECOVERY
BODY FAT	Incepe testul BODY FAT

AFISAJ

TIME	Afisaj: 0:00 – 99:59, Setari: 0:00 – 99:00
DISTANCE	Afisaj: 0:00 – 99,99, Setari: 0:00 – 99,90
CALORIES	Afisaj: 0:00 – 9999 Cal, Setari: 0:00 – 9990 Cal
PULSE	Afisaj: P-30 - 230, Setari: 0-30 - 230
WATT	Afisaj: 0:00 – 999, Setari: 10-350
SPEED	Afisaj: 0,0 – 99,9 km/h
RPM	Afisaj: 0,0 – 999


DUPA PORNIRE

Când consola este pornită, ecranul va afișa toate datele și va reda un semnal sonor (pic. 1). Apoi selectați utilizatorul (pic. 2) și setați vârsta, sexul, înălțimea, greutatea. După 4 minute fără a pedala sau a primi un semnal, consola trece în modul standby. Apăsarea oricărui buton comută consola din modul de așteptare.



SETAREA DATELOR PERSONALE

Selectați utilizatorul U1 - U4 și confirmați cu ENTER. Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta sex, varsta (pic. 3), înălțime, greutate și apăsați ENTER pentru a confirma. După configurarea utilizatorului, este afișat meniul principal (pic. 4). Acum utilizatorul poate începe antrenamentul cu butonul START / STOP.



PROGRAME

MANUAL va clipi în meniul principal. Selectați programul cu butoanele UP (+) / DOWN (-) și confirmați cu butonul ENTER. Programele ruleaza în ordine: MANUAL - PROGRAM – USER PROGRAM - H.R.C - WATT

MODUL MANUAL

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a selecta un program, selectați MANUAL (pic. 4) și apăsați ENTER pentru a confirma.

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE și apăsați ENTER.

Apăsați butonul START / STOP pentru a porni programul. În timpul programului, utilizatorul poate utiliza butoanele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta sarcina de la 1 la 16.

Apăsați butonul START / STOP pentru a întrerupe programul. Apăsați RESET pentru a reveni la meniul principal.

MODUL PROGRAM


Utilizați tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a selecta un program, selectați PROGRAM (pic. 5) și apăsați ENTER.

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a selecta programul P01 - P12, profilurile vor fi afișate în succesiune.

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta timpul.

Apăsați butonul START / STOP pentru a porni programul. În timpul programului, utilizatorul poate folosi butoanele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta sarcina de la 1 la 16

Apăsați butonul START / STOP pentru a întrerupe programul. Apăsați RESET pentru a reveni la meniul principal.



MODUL USER PROGRAM

Folosiți tastele UP (+) / JOS (-) pentru a selecta un program, selectați USER PROGRAM (pic. 6) și apăsați ENTER pentru a confirma.

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta sarcina de la 1 la 16 pentru fiecare segment de antrenament. Confirmați cu ENTER. Un total de 20 de segmente.

Apăsați și mențineți apăsat ENTER pentru a finaliza și a ieși.

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta timpul.

Apăsați butonul START / STOP pentru a porni programul. În timpul programului, utilizatorul poate utiliza butoanele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta sarcina de la 1 la 16.

Apăsați butonul START / STOP pentru a întrerupe programul. Apăsați RESET pentru a reveni la meniul principal.

PROGRAMUL H.R.C

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a selecta un program, selectați H.R.C (pic. 7) și apăsați ENTER pentru a confirma.


Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a selecta H.R.C 55 (Pic. 8), H.R.C 75, H.R.C 90 sau TAG (țintă personalizată, valoare originală: 10, Pic. 9) și apăsați ENTER pentru a confirma.

Când selectați H.R.C 55, H.R.C 75, H.R.C 90, consola afișează frecvența cardiacă țintă în funcție de vârstă.


Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) și ENTER pentru a seta TIME.

Dacă selectați TAG H.R, valoarea implicită de 100 clipește pe afișaj (pic. 9). Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta valoarea de la 30-230. Confirmați cu ENTER. Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta ora.

Apăsați butonul START / STOP pentru a întrerupe programul. Apăsați RESET pentru a reveni la meniul principal.



Pic. 7



Pic. 8



Pic. 9

PROGRAMUL WATT


Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a selecta un program, selectați WATT (pic. 10) și apăsați ENTER.

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta valoarea. (Valoarea inițială: 120).

Folosiți tastele UP (+) / DOWN (-) pentru a seta timpul.

Apăsați butonul START / STOP pentru a porni programul. În timpul programului, utilizatorul poate utiliza butoanele UP (+) / DOWN (-) pentru a regla puterea de la 10 la 350.

Apăsați butonul START / STOP pentru a întrerupe programul. Apăsați RESET pentru a reveni la meniul principal.



Pic. 10

PROGRAMUL BODY FAT


În timpul antrenamentului, apăsați START / STOP pentru a opri programul și apăsați BODY FAT (pic. 11) pentru a porni măsurarea.

Tineti palmele pe senzorii de pe mâner. După 8 secunde, consola afișează BMI, FAT% (procentajul de grasime)

Apasati din nou BODY FAT pentru a vă intoarce la meniul principal.

Mesaje de eroare: E-1 (Pic. 12) – utilizatorul nu tine corect palmele pe senzori.

E-4 (Pic. 13) – FAT% valoare depasita (5.0% - 50.0%)



BMI

BMI	SCAZUT	SCAZUT/MEDIU	MEDIU	MEDIU/INALT
INTERVAL	<20	20 – 24	24,1 – 26,5	>26,5


BODY FAT

SIMBOL	—	+	▲	◆
GRASIME %	SCAZUT	SCAZUT/MEDIU	MEDIU	MEDIU/INALT
BARBAT	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
FEMEIE	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

PROGRAM RECOVERY

Dacă este afișată valoarea pulsului (ținând palmele pe senzorii de pe mâner), apăsați butonul RECOVERY.

Toate valorile afișate sunt puse pe pauza, este afișat doar TIME, iar numărătoarea inversă începe de la 00:60 la 00:00 (Figura 14). Când timpul ajunge la 0, pe ecran apare starea RECUPERARE FX (X = 1-6 Fig. 15). F1 este cel mai bun rezultat, F6 este cel mai slab rezultat.



1,0	Excelent
1,0 <F <2,0	Peste medie
2,0 <F <2,9	Bun
3,0 <F <3,9	Mediu
4,0 <F <5,9	Sub mediu
6,0	Slab

NOTE:

- Y Consola are un adaptor de 9V, 1300 mA.
- Y Daca utilizatorul se opreste din pedalat pentru 4 minute, consola intra in modul Sleep. Toate datele si setarile sunt salvate pana la urmatorul exercitiu.
- Y In cazul in care consola nu functioneaza corect, opriți-o si porniti-o din nou.

AVANTAJELE BICICLETEI RECUMBENT

Bicicletele recumbent sunt o alegere excelentă când vine vorba de stabilizarea zonei lombare a spatelui, în timp ce vă antrenați pe bicicletă. Prin urmare, recumbent-ul oferă o susținere o mai bună a corpului. Biciclete recumbent sunt, de asemenea, mai favorabile pentru articulațiile tale. Partea inferioară a spatelui este așezată pe o șa mare, stabilă, iar genunchii și gleznelor sunt protejate de eventualele răni. Faptul că șaua este mai mare, este cea mai mare diferență în comparație cu bicicleta clasică. Bicicleta recumbent este, de asemenea, o opțiune bună pentru majoritatea persoanelor cu tulburări neurologice. Dacă spatele sau articulațiile suferă de artrită reumatoidă, recumbentul poate fi cea mai bună soluție pentru dvs. datorită distribuției uniforme a greutății corpului.

EXERCITII

Un antrenament de succes începe cu exerciții de încălzire și se încheie cu exerciții de relaxare. Exercițiile de încălzire ar trebui să vă pregătească corpul pentru antrenamentul principal. Faza de relaxare ar trebui să vă protejeze mușchii de rănire și crampe musculare. Faceți exerciții de încălzire și relaxare, așa cum este prezentat mai jos.



Atingerea degetelor

Îndoiji-vă încet din talie, lăsându-vă șpatele și umerii să se relaxeze în timp ce vă întindeți spre degetele de la picioare. Atingeți în măsura în care puteți și mentineți poziția pentru 15 secunde.



Întinderea cvadricepsilor

Cu o mână sprijinita de perete pentru echilibru, iar cu cealaltă trageți piciorul drept în sus. Aduceți călcâiul cât mai aproape de fese. Pastrați poziția pentru 15 secunde și repetați cu piciorul stâng.



Intinderea musculaturii femurale

Extindeți piciorul drept. Așezați talpa piciorului stâng pe coapsa interioară dreaptă. Întindeți-vă spre degetul mare cât mai mult posibil. Mențineți poziția 15 secunde. Relaxați-vă și repetați apoi cu piciorul stâng.



Intinderea coapselor

Stați cu tălpile picioarelor unite și cu genunchii îndreptați spre exterior. Trageți-vă picioarele cât mai aproape de corp. Împingeți ușor genunchii spre podea. Mențineți poziția pentru 15 secunde.



Gambe si tendonul lui Achille

Sprijiniți-vă de un perete cu piciorul stâng în fața celui drept și brațele înainte. Întinde piciorul drept și ține piciorul stâng pe podea. Îndoiați piciorul stâng și apleca-te înainte mișcând soldul drept în direcția peretelui. Țineți timp de 30-40 de secunde. Păstrați piciorul întins și repetați exercițiile fizice cu celălalt picior.

MENTENANTA

- γ Curatati produsul cu un detergent non-agresiv.
- γ Evitati contactul partilor electrice cu apa.

DEPOZITARE

Pastrati bicicleta recumbent intr-un spatiu curat si uscat. Asigurati-va ca intrerupatorul este oprit si ca bicicleta nu este bagata in priza.

NOTE IMPORTANTE

1. Această bicicletă este prevăzută cu reglementări standard de siguranță și este potrivită numai pentru uz casnic. Orice altă utilizare este interzisă și poate fi periculoasă pentru utilizatori. Nu suntem responsabili pentru nicio vătămare cauzată de utilizarea necorespunzătoare și interzisă a bicicletei.
2. Consultați medicul înainte de a începe antrenamentul pe bicicleta recumbent. Medicul dumneavoastră ar trebui să evalueze dacă sunteți apt pentru a utiliza bicicleta și cât de mult efort puteți face. Exercițiile incorecte sau epuizarea pot dăuna grav sănătății.
3. Citiți cu atenție următoarele sfaturi. Dacă aveți dureri, greață, respirație dificilă sau alte probleme de sănătate în timpul exercițiului fizic, opriți imediat exercițiul. Dacă durerea persistă, contactați imediat medicul.
4. Această bicicletă nu este adecvată pentru uz în scopuri comerciale sau medicale. De asemenea, nu poate fi utilizată în scopuri de vindecare.
5. Monitorizarea ritmului cardiac nu trebuie folosită în scop medical. Acesta oferă numai informații aproximative despre frecvența cardiacă medie. Datele afișate pot să nu fie întotdeauna corecte.


PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

După expirarea duratei de viață a produsului sau dacă repararea este neeconomică, duceți-l conform legilor locale și ecologice în cel mai apropiat centru de colectare.

Prin eliminarea corespunzătoare veți proteja mediul și resursele naturale. Mai mult, puteți ajuta la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur unde să duceți produsul, întrebați autoritățile locale ca să evitați încălcarea legii sau sancțiunile.

Nu aruncați bateriile printre deșeurile menajere, duceți-le în centre de reciclare.

DIAGRAMA



LISTA COMPONENTE

NR.	DENUMIRE	BUC.	NR.	DENUMIRE	BUC.
1	Cadru principal	1	36	Saiba $\Phi 10$	4
2	Stabilizator anterior	1	37	Inel Seeger pentru ax $\Phi 8$	4
3	Stabilizator posterior	1	38	Inel Seeger pentru ax $\Phi 10$	3
4	Suport consola	1	39	Inel Seeger pentru ax $\Phi 12$	2
5	Ghidon	1	40	Inel Seeger pentru ax $\Phi 17$	2
6	Manere cu senzori puls	1	41	Surub hex. M6x20	4
7	Suport sa	1	42	Piulita M8	11
8	Maneta pentru ajustare sa	1	43	Piulita M5	2
9	Ax conectare sa	1	44	Rulment cu bila	2
10	Mecanism ajustare sa	1	45	Rulment cu bila	3
11	Suport spatar	1	46	Volanta (8510-61)	1
12	Brat pedalier stang – L	1	47	Carcasa motor – stanga	1
13	Brat pedalier drept – R	1	48	Carcasa motor – dreapta	1
14	Ax pedalier	1	49	Capac sina-aluminiu – stanga	1
15	Magnet	1	50	Capac sina-aluminiu – dreapta	1
16	Arc franare $\Phi 11.5 \times \Phi 1.2 \times 13$	1	51	Capac stabiliz. posterior - stang	1
17	Arc sarcina $\Phi 18.5 \times \Phi 2.5 \times 11.5$	2	52	Capac stabiliz. posterior – drept	1
18	Sina aluminiu	1	53	Capac sina aluminiu	1
19	Control ax magnetic	1	54	Capac maner – stang	1
20	Surub hex. $\Phi 8 \times 33 \times M6 \times 15$	2	55	Capac maner - drept	1
21	Surub hex. M6x15	6	56	Capac frontal-ghidon	1
22	Surub hex. M8x20	5	57	Surub hex.	4
23	Surub hex. M6x35	4	58	Scripete curea	1
24	Surub hex. M8x40x20	2	59	Maneta ajustare sa	1
25	Surub hex. M12x60	2	60	Sa	1
26	Surub hex. M10x70x20	4	61	Spatar	1
27	Surub hex. 5/16-18UNC-1"	2	62	Suport	4
28	Surub M5x60	1	63	Pedala stanga – L	1
29	Surub M4x16	4	64	Pedala dreapta – R	1
30	Surub ST4x16	18	65	Maneta	1
31	Surub ST4x12	6	66	Roti transport	2
32	Surub M5x10	4	67	Roata rezistență	1
33	Surub ST3x30	4	68	Capace brate pedalier	2
34	Saiba plata $\Phi 8$	14	69	Capace-capete	4
35	Saiba plata $\Phi 8$	4	70	Dop rotund	2

71	Roata PU	4	84	Inductor magnetic 200 mm	1
72	Blocare frana	1	85	Cablu comunicare alimentare 750 mm	1
73	Dop patrat	2	86	Adaptor alimentare	1
74	Dop patrat	2	87	Cablu 2000 mm	1
75	Dop-cabluri	2	88	Cablu senzori puls 1, 2x 100 mm	1
76	Dop	2	89	Cablu senzori puls 2, 650 mm	1
77	Set franare	2	90	Senzori puls	2
78	Spuma manere	2	91	Magnet	1
79	Cablu franare	1	92	Curea motor	1
80	Opritor cauciuc	4	93	Surub hex. M8x30	2
81	Consola	1	94	Surub hex. M6x15	7
82	Cablu comunicare motor 800 mm	1	95	Surub hex. M8x15	8
83	Cablu comunicare consola 600 mm	1	96	Saiba plata $\Phi 10$	4



Sport Brands Distribution
Str Depozitelor, Nr. 21, Deva,
Hunedoara, Romania
Tel: 0377 101 449,
email: comenzi@insportline.ro
web: www.insportline.ro